1. NPOPPEŇTE ABNIATENЬ. 1.) DEMOHTNPYŇTE KPLIWKY 1.) YCTAHOBVTE CKYTEP HA 1) DEMOHTUPYŇTE NAACTUKOBYHO ФИЛЬТРА ОТКРУТИВ СУММАРНО ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПОДНОЖКУ. KPHINKA UVA AUOECLBA' OLKBALAB NPUFOTOBLTE EMKOCTL DAS 2 FONTA W 1 KPECTOBOŇ BWHT CAVBA MACAA. OTKPYTVTE 6 BNHTOB NOD KPECTOBYHO OTKPYTVTE NAACTVKOBYHO 3AWVTY (2 FONTA) W CAMBHOM FONT **3AVNBHOŅ MAU N CVNBHAŁO** OTBEPTKY Ph2. ГОЛОВКОЙ НА 12ММ NPOEKY KAHOYOM HA 12 MM. nolowlate noka macko (2) DEMOHTUPYŇTE CTAPЫŇ (2.) CAEŇTE CTAPOE MACAO 2) CHUMUTE CBEYHOÙ NPOBOL PUALTP, NPOTPUTE PUALTP EOKC *NEPECTAHET TEYL. NPOTPWTE* МАКСИМАЛЬНО НАКЛОНЯЯ СКУТЕР. ВЫКРУТИТЕ СТАРУЮ СВЕЧУ N KONORGT ANDAM NATATOO ТРЯПКОЙ С ЧИСТЯЩИМ СРЕДСТВОМ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ МАСЛА CBEYHЫM KA10YOM HA 16MM COCTABUT 90 MA. 3ATAHUTE CAUBHYHO NPOEKY. **УДАЛИВ ГРЯЗЬ И МАСЛО.** (3) ЗАЛЕЙТЕ МАСЛО В ГОРЛОВИНУ ЗАМЕНИТЕ ФИЛЬТРУЮЩИЙ (3) 3AKPYTVTE HOBYHO CBEYY C 3) C NOMOWLHO WNPNUA **ШУПА, КОНТРОЛИРУЙТЕ УРОВЕНЬ** ЭЛЕМЕНТ, ПРОИЗВЕДИТЕ СБОРКУ ЗАЛИВАЙТЕ НОВОЕ МАСЛО, ПОКА **УСИЛИЕМ 15-20 НМ. НАДЕНЬТЕ** CBEYHOÙ KONNAYOK по щупу, он должен находиться B OFPATHON NOCKEDOBATEN HOCTU OHO HE NONDETCH YEPE3 KPAN В ПРЕДЕЛАХ ШКАЛЫ. OTBEPCTUS. SATSHUTE FOAT *AMEDERHIPIM ACNVNEW* N NPOTPUTE OCTATKU MACAA

ЗАМЕНА ВОЗПУШНОГО ФИЛЬТРА

ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

ЗАМЕНА МАСЛА В РЕПУКТОРЕ

ЗАМЕНА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ